



bk = Konstruktionsbreite / longueur de l'installation

z = Anzahl Züge / passants

t = Anzahl Träger / étriers

fa = Abstand äussere Träger / distance étriers extérieurs

ti = Abstand innere Träger / distance étriers intérieurs

bk	z	t	fa	ti
<= 800	2	2	80	
<= 1500	2	2	120	
<= 1700	3	2	120	
<= 2600	3	3	120	bk/2 - 100
<= 3800	4	3	120	bk/2
<= 3700	4	4	120	bk/2 - 30
<= 4000	5	4	120	bk/3
<= 4800	5	5		bk/3, bk/2 - 100

		Datum	Name
	Gezeichnet	23.04.2016	is
	Kontrolliert		
	Name		
	Ursprung		
Status	Änderungen	Datum	Name

Bügelmontage
posage des équerres

711 020

A

